

Перед сборкой палатки внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, это поможет избежать повреждения материала или каркаса в результате неправильной сборки. Данные повреждения не подлежат гарантии.

**Выбор места для установки:** Выберите ровную поверхность. Очистите её от камней, веток и других острых предметов. По возможности постарайтесь использовать естественную защиту от ветра.

## Установка:

1. Раскройте и разложите внутреннюю палатку на землю. Убедитесь, что все молнии на внутренней палатке и тенте застегнуты.
2. Зафиксируйте колышками дно палатки.
3. Раскройте и соберите дуги так, чтобы каждое звено было вставлено в переходник соседнего звена до упора. Перекрестите дуги посередине палатки. Зафиксируйте концы дуг в ближних к углам люверсах, расположенных на внутренней палатке.
4. Крестовину привяжите специальной тесьмой. Внутреннюю палатку прикрепите к дугам крючками.
5. Наклейте на палатку тент. Убедитесь, что входы тента и внутренней палатки совпадают. Прикрепите тент с обратной стороны к дугам внутренней палатки с помощью тесьмы. Вставьте дуги в люверсы на углах тента. Затем затяните тесьму на люверсах.
6. Зафиксируйте нижние края тента колышками.
7. Растяните палатку, используя все оттяжки на наружном тенте. Убедитесь, что оттяжки и материал палатки не перетянуты и смогут амортизировать сильный ветер. Для лучшей устойчивости палатки крепите колышки в грунт под наклоном и следите за равномерным распределением натяжения тента со всех сторон.
8. При необходимости, установите подпорки на вентиляционных окнах вверху палатки.
9. Прикрепите полочку, зацепив крючки за специальные петли во внутренней палатке под куполом.

## Разборка палатки:

После использования палатку необходимо просушить. В случае загрязнения протрите палатку влажной тканью, просушите. Упакуйте дуги и колышки в специальные мешочки. Колышки при сборке очистить от загрязнения мягкой тканью. Сложите внутреннюю палатку и тент прямоугольниками в соответствии с размером упаковочного чехла. Наложите плоский прямоугольник тента на плоский прямоугольник внутренней палатки. Затем вложите мешочки с колышками и дугами и скатайте их так, чтобы дуги оказались внутри скатки. Зафиксируйте скатку тесьмой. Поместите сложенную палатку в упаковочный чехол и застегните молнию. Хранить палатку следует только в просушенном, чистом виде.

## Меры предосторожности:

- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОТКРЫТЫЙ ОГОНЬ ВНУТРИ И ПОБЛИЗОСТИ ПАЛАТКИ
- Палатку нельзя стирать в машине и отдавать в химчистку, т.к. это может повредить водоотталкивающее покрытие.
- Предохраняйте палатку от попадания прямых солнечных лучей - это продлит срок службы приобретенного изделия.
- Небольшие повреждения материала могут быть исправлены с помощью кусков ткани из ремонтного набора, прилагающегося к палатке.

Заботьтесь о вашей палатке, и она, непременно, позаботится о Вас!

---

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель предоставляет гарантию на изделие сроком 1 год с момента покупки товара. Гарантия предоставляется в соответствии с законодательством страны, в которой приобретен данный товар. Гарантийные обязательства распространяются только на изделия, имеющие заводские дефекты, при соблюдении покупателем условий хранения и эксплуатации товара.

---

**Изготовитель:** XIAMEN GREEN LIFE OUTDOOR PRODUCTS CO.,LTD

Address: Floor 4, No. 249, Xinan Country, Guankou Road, Guankou Town, Jimei Area, Xiamen, Fujian, China

**Представитель в России:** Компания «Бивак», 195273 г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 79, к. 3, офис 255. Тел./факс +7 (499) 686-00-60 [www.BTrace.ru](http://www.BTrace.ru) E-mail: [info@btrace.ru](mailto:info@btrace.ru)

